

# SRT FOR IBM SCSI

## 使用手册

宏宇软件 2010.01.21

## IBM 模块的支持型号列表:

### IBM 原型号

| 系列                    | 型号                    | 容量    | 接口   |
|-----------------------|-----------------------|-------|------|
| 18ES                  | <i>DNES-309170</i>    | 9.1GB | SCSI |
|                       | <i>DNES-318350</i>    | 18GB  | SCSI |
| 36LP                  | <i>DPSS-309150</i>    | 9.1GB | SCSI |
|                       | <i>DPSS-318350</i>    | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>DPSS-336950</i>    | 36GB  | SCSI |
| 36LZX                 | <i>DDYS-T09150</i>    | 9.1GB | SCSI |
|                       | <i>DDYS-T18350</i>    | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>DDYS-T36950</i>    | 36GB  | SCSI |
| 36Z15                 | <i>IC35L018UWPR15</i> | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L018UCPR15</i> | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L036UWPR15</i> | 36GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L036UCPR15</i> | 36GB  | SCSI |
| 73LZX                 | <i>IC35L009UWD210</i> | 9.1GB | SCSI |
|                       | <i>IC35L009UCD210</i> | 9.1GB | SCSI |
|                       | <i>IC35L009XWD210</i> | 9.1GB | SCSI |
|                       | <i>IC35L009XCD210</i> | 9.1GB | SCSI |
|                       | <i>IC35L018UWD210</i> | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L018UCD210</i> | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L018XWD210</i> | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L018XCD210</i> | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L036UWD210</i> | 36GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L036UCD210</i> | 36GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L036XWD210</i> | 36GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L036XCD210</i> | 36GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L073UWD210</i> | 73GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L073UCD210</i> | 73GB  | SCSI |
| <i>IC35L073XWD210</i> | 73GB                  | SCSI  |      |
| <i>IC35L073XCD210</i> | 73GB                  | SCSI  |      |
| 146Z10                | <i>IC35L018UWDY10</i> | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L018UCDY10</i> | 18GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L036UWDY10</i> | 36GB  | SCSI |
|                       | <i>IC35L036UCDY10</i> | 36GB  | SCSI |

---

|                       |              |             |
|-----------------------|--------------|-------------|
| <i>IC35L073UWDY10</i> | <b>73GB</b>  | <b>SCSI</b> |
| <i>IC35L073UCDY10</i> | <b>73GB</b>  | <b>SCSI</b> |
| <i>IC35L146UWDY10</i> | <b>146GB</b> | <b>SCSI</b> |
| <i>IC35L146UCDY10</i> | <b>146GB</b> | <b>SCSI</b> |

---

## 服务支持:

### SRT FOR IBM SCSI产品技术研发中心

#### 中国哈尔滨宏宇数据软件有限公司

地 址: 哈尔滨南岗区船舶电子大世界东区396室

电话: +86 451 87529888 传真: +86 451 87529888

客服MSN :scsitool@hotmail.com

联系人: 单伟军

网站: <http://www.hydata.com>

产品销售邮箱: [sales@hydata.com](mailto:sales@hydata.com)

技术支持邮箱: [support@hydata.com](mailto:support@hydata.com)

如果您还有其它问题, 请联系宏宇数据修复中心。

#### 中国哈尔滨宏宇数据修复中心

地 址: 哈尔滨南岗区船舶电子大世界中区301B室

业务电话: +86 451 55555345 55533322 传真: +86 451 82838431

客服MSN:scsitool@hotmail.com

技术支持电话: +86 451 82549777

网站: <http://service.hydata.com>

业务咨询邮箱: [Sales@hydata.com](mailto:Sales@hydata.com)